

Serviceanzeigen Rückstellung SLK

Schlüssel im Lenkschloß in Stellung 2 drehen und sofort Stellknopf 1 innerhalb einer Sekunde zweimal drücken.

Die letzte Serviceanzeige erscheint im Gesamt-Wegstreckenzähler.

Innerhalb 10 Sekunden Schlüssel in Stellung 0 drehen.

Stellknopf 1 drücken und halten.

Schlüssel in Stellung 2 drehen.

Stellknopf gedrückt halten.

Die letzte Serviceanzeige bleibt angezeigt.

Nach 10 Sekunden ertönt ein Signalton.

Stellknopf loslassen.

Die Serviceanzeige ist nun zurückgesetzt.